

Senza colla né utensili le lame autoadesive Senso si posano accostate seguendo la freccia, senza giunture. Nessun isolante è necessario per un pavimento silenzioso e confortevole al calpestio.

Per una posa di qualità, il supporto deve essere pulito, piano, duro, liscio e secco. Aspirare e pulire bene il vostro pavimento. Nel caso di un pavimento irregolare, livellarlo e applicate un fissativo di presa (PRIMER GERFLOR).

La posa sul pavimento riscaldato (a pannelli) è possibile (28° C max). Per questo è sufficiente fermare il riscaldamento 48h prima e aspettare di nuovo 48h dopo la posa.

**IMPORTANTE:** prima di posare le lame, aprite i pacchi, poi stoccate le lame 24h in piano a una temperatura superiore di almeno 18°C. Verificate che tutte le lame abbiano lo stesso numero di lotto.

Dopo qualche giorno, la colla risale sui lati delle lame per formare una perfetta giuntura. Pulite semplicemente con l'aiuto di uno straccio imbevuto di alcol bianco.

Immediatamente dopo la posa, potete rimettere i vostri mobili e compiacervi della nuova ambientazione.



Grazie ad un trattamento superficiale per facilitarne la manutenzione, le vostre lame Senso si puliscono semplicemente con acqua tiepida con l'aggiunta di un detergente neutro.

Molto resistenti, le lame Senso si adattano a tutte le zone della casa, comprese le zone umide.

Non usare assolutamente solventi, sapone nero, prodotti a base di olio di lino, acetone, trielina.

I puntali delle sedie (se molto piccoli) e mobili in gomma potrebbero macchiare i vostri pavimenti, sostituiteli con dischetti in plastica.



**Gerflor**